

FM Kirnbauer AG - Wehntalerstrasse 121 - 8057 Zürich - info@kirnbauer.ch - +41 44 715 67 47 / +41 79 403 40 44

## NOMO

WICHTIG:

**OHNE die komplette Vernichtung des Schimmels kann die Barriere von NOMO nicht richtig funktionieren.**

VORGEHENSWEISE:

1) Flasche kräftig schütteln.

2) NOMO Professional unverdünnt mit einem Lappen, einem Handsprühergerät, einem Elektro- oder Drucksprühergerät, einem Kaltnebelgerät, einem Pinsel, einer Rolle oder durch Tauchen auf den Schimmel auftragen, bis er nass ist, aber nicht tropft. Warten Sie 10 Minuten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche während der Wartezeit feucht bleibt.

3) Um den Schimmel zu lösen, schrubben Sie die Oberfläche mit einer mittelschweren Bürste oder je nach Ort auch mit einem Hochdruckreiniger. Warten Sie 2 bis 3 Minuten. Bei sehr starkem Befall muss die Reinigung mit NOMO eventuell mehrmals wiederholt werden.

Wenn der Schimmel nicht komplett entfernt werden kann, so müssen eventuell auch Produkte mit starken Pestiziden wie Wasserstoffperoxid und/oder Produkten auf Chlorbasis verwendet werden, damit der Schimmel komplett vernichtet wird.

4) Spülen Sie den Schimmel von der Oberfläche mit Wasser ab. Warten Sie, bis das überschüssige Wasser abgetropft und getrocknet ist.

5) Tragen Sie NOMO Professional erneut auf die Oberfläche auf, bis sie leicht feucht ist. Tragen Sie es auch auf angrenzende Flächen auf, wenn Sie eine physische Barriere gegen Schimmel schaffen wollen.

6) Lassen Sie es vollständig trocknen.

**ANWENDUNG:** NOMO Professional wirkt auf fast allen Oberflächen wie Holz, Baumaterialien, metallische und nichtmetallische Oberflächen, Keramik und Fugenmörtel, Block, Stein und Fliesen, Vinyl, Leder und Stoff, HVAC-Systeme, Fiberglas und Aluminium, lackierte Oberflächen, Emaille, Lack, Gummi, Leinwand und Stahl.